

## IP-Zahlencode

ERSTE ZIFFER	ZWEITE ZIFFER
<b>Fremdkörperschutz</b>	<b>Wasserschutz</b>
0: kein Schutz	0: kein Schutz
1: Fremdkörper > 50 mm	1: Senkrecht fallendes Tropfwasser
2: Fremdkörper > 12 mm	2: Schräg einfallendes Tropfwasser (75-90 Grad)
3: Fremdkörper > 2,5 mm	3: Sprühwasser
4: Fremdkörper > 1,0 mm	4: Spritzwasser
5: Staubgeschützt	5: Strahlwasser
6: Staubdicht	6: Schwere See
	7: Eintauchen
	8: Untertauchen

### **Beispiel : IP54**

5: Staubgeschützt , 4: Spritzwassergeschützt

Das Gerät ist staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt.